

Zusammenfassung Programmierung (Außenanlage klein)

Leuchtanzeige:

- **rot** = Stromversorgung aktiv
- **gelb** = Programmiermodus aktiv
- **grün** = Eintritt gewährt (Passwort korrekt)

Mastercode programmieren/ändern (Standard: 1207)

MMMM, MMMM, *00 „code“, #

MMMM = Mastercode

code = neuer Mastercode (4-8 Ziffern)

Den Usercode programmieren/ändern (Standard: 01, Code: 3333)

MMMM, MMMM, *XX, „code“ #

XX = Speicher Nr. 01-19

code = neuer Benutzercode (4 Ziffern)

MMMM, MMMM, *6YY, „code“ #

YY = Speicher Nr. 20-99

Einen Benutzer löschen

MMMM, MMMM, *50XX, #

XX = Speicher Nr. 01-99

XX = 00 (Alle Benutzercodes löschen)

Schutz gegen Falscheingaben aktivieren/deaktivieren (Standard: deaktiviert)

MMMM, MMMM, *51, #

Anlage wird für 30sek. gesperrt

Schutz gegen Falscheingaben konfigurieren (Standard: 20 falsche Ziffern)

MMMM, MMMM, *53, 0, #

20 falsche Ziffern aufeinanderfolgend

MMMM, MMMM, *53, 1, #

5x falsches Passwort