

# Zusammenfassung Programmierung (Außenanlage klein)

## Leuchtanzeige:

- **rot** = Stromversorgung aktiv
- **gelb** = Programmiermodus aktiv
- **grün** = Eintritt gewährt (Passwort korrekt)

## **Mastercode programmieren/ändern (Standard: 1207)**

MMMM, MMMM, \*00 „code“, #

MMMM = Mastercode

code = neuer Mastercode (4-8 Ziffern)

## **Den Usercode programmieren/ändern (Standard: 01, Code: 3333)**

MMMM, MMMM, \*XX, „code“ #

XX = Speicher Nr. 01-19

code = neuer Benutzercode (4 Ziffern)

MMMM, MMMM, \*6YY, „code“ #

YY = Speicher Nr. 20-99

## **Einen Benutzer löschen**

MMMM, MMMM, \*50XX, #

XX = Speicher Nr. 01-99

XX = 00 (Alle Benutzercodes löschen)

## **Schutz gegen Falscheingaben aktivieren/deaktivieren (Standard: deaktiviert)**

MMMM, MMMM, \*51, #

Anlage wird für 30sek. gesperrt

## **Schutz gegen Falscheingaben konfigurieren (Standard: 20 falsche Ziffern)**

MMMM, MMMM, \*53, 0, #

20 falsche Ziffern aufeinanderfolgend

MMMM, MMMM, \*53, 1, #

5x falsches Passwort